



Содержание:

Общие сведения	2
Меры предосторожности	2
Основные технические характеристики	3
Устройство водонагревателя	4
Установка водонагревателя	6
Ввод в эксплуатацию.....	8
Отключение водонагревателя	9
Ежедневный осмотр.....	10
Техническое обслуживание	10
Гарантия.....	12
Гарантийный талон	13
Возможные неисправности.....	15
Сведения об установке.....	16

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку!

Просим Вас убедиться, что в гарантийном талоне проставлен штамп магазина, дата продажи, подпись продавца и указана модель изделия и серийный номер. Обязательно проверьте комплектность газового проточного водонагревателя ТЕПЛОКС.

Для долговременной работы газового проточного водонагревателя просим Вас внимательно изучить инструкцию, перед началом эксплуатации.

Общие сведения



Внимание!

Газовые проточные нагреватели ТЕПЛОКС предназначены исключительно для бытового, индивидуального использования. Групповое, коммерческое, промышленное использование этих водонагревателей не рекомендуется и может привести к отказу производителя и продавца от всех гарантийных обязательств.

Газовый проточный водонагреватель ТЕПЛОКС серий ГПВ-ЛЮКС и ГПВС-ЛЮКС представляет собой прибор (устройство), который используется для быстрого нагрева проточной воды в водонапорной системе дома (квартиры). С помощью горящего газа нагревается вода протекающая через теплообменник и поступает к точкам водоразбора. Водонагреватель ТЕПЛОКС может использоваться для одновременного разбора нагретой воды в нескольких точках водоразбора (умывальник, душ, ванна).

Газовый проточный водонагреватель ТЕПЛОКС серий ГПВ-ЛЮКС и ГПВС-ЛЮКС оснащен медным теплообменником, обеспечивающим повышенный срок службы. Датчик температуры установленный на теплообменнике не позволит перегреться, деформироваться теплообменнику. В водонагреватель ТЕПЛОКС встроен вентилятор для отвода продуктов горения и усиления тяги. Водонагреватель ТЕПЛОКС, оснащен безопасным пьезоэлектрическим поджигом, работающим от стандартной домовой сети электропитания (220В / 50 Гц). Встроенный датчик разницы давлений (прессостат), подает команду на перекрытие подачи газа в случае неудачного поджига и не дает газу распространяться по дому (квартире).

Меры предосторожности



Внимание!

- *Установку газового проточного водонагревателя ТЕПЛОКС, техническое обслуживание, ремонт и устранение неисправностей обязательно должна проводить специализированная, сервисная организация имеющая все необходимые сертификаты, разрешения и допуски.*
- *Использование газового проточного водонагревателя ТЕПЛОКС без устройства защитного отключения (УЗО) не рекомендуется.*
- *Запрещается пользоваться водонагревателем при отсутствии тяги в дымоходе.*
- *Не прикасайтесь к корпусу водонагревателя и элементам дымохода во время работы, так как есть возможность получить ожоги.*
- *Не допускайте замерзания воды в водонагревателе.*
- *Всю ответственность за безопасную эксплуатацию и поддержание водонагревателя в рабочем состоянии несет собственник водонагревателя.*
- *Не соблюдение указаний в данной инструкции может повлечь за собой: пожар, отравление газом или окисью углерода, ожоги и другие неприятности.*

Комплектация

1. Водонагреватель в сборе 1 шт.
2. Комплект креплений 1 шт.
3. Инструкция 1 шт.
4. Упаковка 1 шт.

Основные технические характеристики:

Характеристики	ГПВ-10-ЛЮКС ГПВС-10-ЛЮКС	ГПВ-12-ЛЮКС ГПВС-12-ЛЮКС	ГПВ-10А-ЛЮКС ГПВС-10А-ЛЮКС
Тип газа	Природный газ (G20)		Сжиженный газ (G30)
Давление газа	1274 Па		2940 Па
Тепловая мощность номинальная	20 кВт	24 кВт	20 кВт
Расход газа номинальный	2,3 м³/час	2,7 м³/час	1,85 кг/час
Входное давление воды (диапазон)	от 0,03 до 0,6 мПа		
Минимальный входной поток воды	3 л/мин		
Максимальная температура нагрева воды	85°С		
Расход воды (при $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$)	до 10 л/мин	до 12 л/мин	до 10 л/мин
Коэффициент полезного действия	90 %		
Подключения: вода / газ	1/2 дюйма		
Поджиг автоматический электронный	220В / 50 Гц стандартная сеть электропитания		
Стандарт защиты	IP44		
Диаметр дымохода	60 мм		
Габариты водонагревателя (В x Ш x Г)	590 x 340 x 145 мм	615 x 340 x 185 мм	590 x 340 x 145 мм

Устройство водонагревателя ТЕПЛОКС




Рис. 1

1. Ручка регулировки режимов "ЗИМА" - "ЛЕТО" (для моделей ГПВС).
2. Ручка регулировки подачи газа в водонагреватель.
3. Ручка регулировки потока воды входящей в водонагреватель.
4. Индикатор температуры воды на выходе из водонагревателя.
5. Окно смотровое.
6. Кожух корпуса.
7. Патрубок дымохода.
8. Торговая марка.
9. Труба дымохода ТЕПЛОКС ТД-1 (в комплектацию не входит)




Рис. 2

1. Электродвигатель вентилятора.
2. Крыльчатка в кожухе.
3. Теплообменник.
4. Датчик перегрева теплообменника.
5. Вилка электропитания.
6. Газовая горелка с рассекателем.
7. Блок газовых форсунок.
8. Электронный блок управления.
9. Клапан электромагнитный.
10. Патрубок газа.
11. Патрубок холодной воды (входной).
12. Клапан слива воды и избыточного давления.
13. Патрубок горячей воды.
14. Микровыключатель.
15. Водогазовый узел.
16. Электрод пьезоэлектрического поджига.
17. Электрод контроля пламени.
18. Датчик разницы давлений (прессостат).

Установка водонагревателя ТЕПЛОКС

Подготовка к установке

Прежде всего, нужно обязательно получить разрешение на установку водонагревателя ТЕПЛОКС у газовой службы вашего района/поселения/города.

Перед установкой водонагревателя необходимо определить место куда он будет установлен. При работе, газовый водонагреватель потребляет кислород в помещении и размещать его следует в нежилых помещениях средней или большой площади.



Внимание!

Согласно технике безопасности, запрещается установка газовых водонагревателей над источниками тепла и открытого пламени (газовая, электрическая плиты и т.п.). Запрещается установка газовых проточных водонагревателей на стены из материалов подверженных горению (дерево, фанера, пластиковые панели и т.п.). Для безопасной и продуктивной работы, водонагреватель должен быть установлен не ближе 25 см. от угловых стен, мебели и предметов интерьера (рис. 3), при уменьшении расстояния до 15 см. необходима установка теплоизоляции на близлежащих поверхностях. Свободное пространство перед лицевой панелью водонагревателя, должно быть не менее 50 см.

Установка водонагревателя

Установку газового проточного водонагревателя ТЕПЛОКС, техническое обслуживание, ремонт и устранение неисправностей, обязательно должна проводить специализированная, сервисная организация имеющая все необходимые сертификаты, разрешения и допуски.

Организация производящая монтаж и подключение газового водонагревателя ТЕПЛОКС в лице монтажника, обязана поставить печать и роспись.

1. Навесьте водонагреватель на стену посредством дюбелей, идущих в комплекте.
2. Присоедините запорный вентиль к входному, газовому штуцеру на водонагревателе.
3. Присоедините специальный газовый шланг (длина шланга не должна превышать 2,5 метра) к запорному вентилю на входном штуцере водонагревателя. Угол в месте/местах изгиба специального газового шланга не должен быть менее 90°
4. Для увеличения службы теплообменника в частности и водонагревателя в целом рекомендуем установить на магистрали холодной воды перед водонагревателем, фильтры очистки воды от механических частиц и для умягчения воды (при высокой жесткости воды).
5. Присоедините магистраль холодной воды к входному штуцеру водонагревателя.
6. Присоедините магистраль горячей (нагретой) воды к выходному штуцеру на водонагревателе.
7. Включите вилку прибора в розетку электропитания.
8. Проведите проверку герметичности водной системы. Откройте запорный вентиль на входе магистрали холодной воды в водонагреватель. Протечки в местах соединений не допустимы.
9. Проведите проверку герметичности подключенной системы на утечки газа. Откройте запорный вентиль и нанесите кисточкой мыльный раствор на места соединений и стыки газового шланга и запорного вентиля. Отсутствие пузырей говорит о полной герметичности.
10. Проведите проверку пьезоэлектрического поджига. Поверните регуляторы «вода» и «газ» в положение «мин» и откройте кран горячей воды в ванной комнате или на кухне. Должен произойти розжиг горелки.




Рис. 3

Монтаж дымохода

Система выпуска продуктов горения (дымоход) газового водонагревателя ТЕПЛОКС крайне важна для продуктивной и безопасной работы водонагревателя.

Существует два способа подключения дымохода: специальные дымоходы внутри или снаружи здания и вывод дымохода на улицу.

Несоблюдение требований приведенных ниже, может привести к отравлению продуктами горения, пожару и тому что водонагреватель не будет работать в номинальном режиме.



Внимание!

- Запрещается присоединять дымоход к вентиляционным каналам в перекрытиях дома/квартиры.
- Необходимо использовать только предназначенные для дымоходов трубы и углы ТЕПЛОКС ТД-1 (в комплект не входят) изготовленные из оцинкованной, нержавеющей, эмалированной стали или алюминиевые с толщиной стенки не менее 0,5 мм.
- Горизонтальная труба дымохода выходящая из помещения должна иметь угол наклона не менее 3° для предотвращения скапливания и затекания конденсата в помещение.
- Количество поворотов магистрали дымохода не должно превышать 3-х.
- Магистраль дымохода, должна быть герметичной. При сборке дымохода, для герметизации стыков труб, колен, углов используйте специальный жаростойкий, металлизированный скотч.




Рис. 3

Ввод в эксплуатацию

Перед включением водонагревателя, не забудьте включить вилку в розетку электропитания.

1. Откройте запорный вентиль на магистрали холодной воды чтобы вода начала поступать в водонагреватель.
2. Откройте запорный вентиль установленный на входном газовом штуцере водонагревателя.
3. Поверните ручки регулировки зима-лето в положение "ЗИМА" (для моделей ГПВС).
4. Поверните ручки регулировки газа и воды в положение "МИН".
5. В ванной комнате или на кухне откройте кран горячей воды.

Во время первого запуска или после продолжительного перерыва в работе водонагревателя газовая горелка может не воспламениться по причине наличия воздуха в газовой магистрали самого водонагревателя. Для удаления воздуха из водонагревателя, открывайте и закрывайте кран горячей воды с непродолжительными паузами, до момента возгорания газовой горелки, в водонагревателе.

Регулировка подачи газа

Ручка с надписью "ГАЗ" (рис. 1) позволяет производить регулировку подачи газа в водонагреватель. В положении "МИН" поступление газа и сила пламени в водонагревателе минимальны, следовательно происходит минимальный нагрев воды.

В положении "МАКС" поступление газа и сила пламени в водонагревателе максимальны, следовательно происходит максимальный нагрев воды.

Регулировка потока воды

Ручка с надписью "ВОДА" (рис. 1) позволяет производить регулировку подачи воды в водонагреватель.

В положении "МИН" поступление (поток) воды в водонагреватель минимальное, следовательно происходит максимальный нагрев воды при слабом потоке.

В положении "МАКС" поступление (поток) воды в водонагреватель максимальное, следовательно происходит минимальный нагрев воды при сильном потоке.

Поворачивая ручки регулировки "ГАЗ" и "ВОДА", отрегулируйте температуру и поток воды в соответствии с вашими предпочтениями.

Отключение водонагревателя ТЕПЛОКС

При необходимости отключить водонагреватель на короткий или продолжительный срок, проделайте следующие действия:

1. Закройте кран (краны) горячей воды в ванной комнате и на кухне.
2. Закройте запорный вентиль подачи газа в водонагреватель.
3. Закройте запорный вентиль подачи холодной воды в водонагреватель.
4. Выньте вилку прибора из розетки электропитания.



Внимание!

Если в помещении где установлен газовый проточный водонагреватель ТЕПЛОКС возможно падение температуры воздуха до 0° С или ниже, необходимо предохранить водонагреватель от замерзания в нем воды, для этого сделайте следующее :

1. *Закройте запорный вентиль подачи газа в водонагреватель.*
2. *Закройте запорный вентиль подачи холодной воды в водонагреватель.*
3. *Откройте кран горячей воды на кухне или в ванной комнате.*
4. *Вывинтите клапан слива воды (пункт 12, рис. 2) и слейте всю воду из водонагревателя.*
5. *Завинтите клапан слива воды в первоначальное положение.*
6. *Закройте кран горячей воды на кухне или в ванной комнате.*
7. *Выньте вилку прибора из розетки электропитания.*

Ежедневный осмотр

Ежедневный осмотр водонагревателя ТЕПЛОКС производится владельцем непосредственно перед его включением. В ежедневный осмотр водонагревателя должны входить следующие действия :

1. Проверить в помещении где установлен водонагреватель наличие характерного запаха газа.



Внимание !

Если в помещении где установлен газовый проточный водонагреватель ТЕПЛОКС появился запах газа, необходимо обязательно:

- не включать/выключать свет и любые, другие электрические приборы;
- не курить и не использовать открытое пламя (спички, зажигалки и т.п.);
- не использовать телефон и другие радио волновые приборы в данном помещении;
- перекрыть вентиль поступления газа в газовый проточный водонагреватель;
- открыть окна и проветрить помещение;
- обратиться в аварийную газовую службу и организацию производившую установку.

2. Вблизи водонагревателя не должны находиться горючие и легко воспламеняющиеся предметы и жидкости, возгорание которых может привести к пожару в помещении.

3. Откройте кран горячей воды и после поджига горелки проверьте пламя горелки через смотровое отверстие. Пламя должно быть равномерным (без рывков), голубого цвета и не должно иметь желтых язычков. Наличие желтых язычков в пламени указывает на то, что газовой горелке с рассекателем (пункт 6, рис. 2) необходима чистка и как можно быстрее.

Техническое обслуживание водонагревателя ТЕПЛОКС

Водонагреватель ТЕПЛОКС, как и любой другой водонагреватель требует периодического осмотра и технического обслуживания. Продолжительность и качество работы водонагревателя, напрямую зависит от качества и периодичности технического обслуживания.

Техническое обслуживание водонагревателя ТЕПЛОКС должна проводить специализированная сервисная организация (не реже одного раза в год).

Чистка газовой горелки

Первый признак говорящий о необходимости очистки горелки - это появление в пламени горелки желтых язычков и копоть. Со временем каналы в газовой горелке засоряются, что приводит к неполному сгоранию газа и возможности отравления людей, образующейся окисью углерода.

Сажа от засоренной горелки оседает на поверхности теплообменника, чем в разы ухудшает производительность и качество работы водонагревателя. Для чистки газовой горелки необходимо проделать следующие действия (не реже одного раза в год):

1. Закройте кран (краны) горячей воды в ванной комнате и на кухне.
2. Закройте запорный вентиль подачи газа в водонагреватель.
3. Закройте запорный вентиль подачи холодной воды в водонагреватель.
4. Выньте вилку прибора из розетки электропитания.
5. Снимите лицевую панель корпуса.

6. Открутите все винты удерживающие горелку и извлеките ее из корпуса водонагревателя.
7. Удалите все загрязнения с поверхности и из внутренних каналов горелки.
8. Промойте горелку в мыльном растворе и дайте ей высохнуть.
9. Установите горелку в корпус водонагревателя в обратном порядке.
10. Проведите проверку герметичности подключенной системы на утечки газа. Откройте запорный вентиль и нанесите кисточкой мыльный раствор на места соединений и стыки газового шланга и запорного вентиля. Отсутствие пузырей говорит о полной герметичности.
11. Выполните действия "Ввод в эксплуатацию" (стр. 8)

Чистка теплообменника

Со временем на внутренних и внешних поверхностях теплообменника накапливается сажа и накипь которые сильно снижает производительность и срок эксплуатации водонагревателя. Для очистки теплообменника проделайте следующие действия (не реже одного раза в год):

1. Закройте кран (краны) горячей воды в ванной комнате и на кухне.
2. Закройте запорный вентиль подачи газа в водонагреватель.
3. Закройте запорный вентиль подачи холодной воды в водонагреватель.
4. Снимите лицевую панель корпуса.
5. Открутите все винты удерживающие теплообменник и другие подсоединения, после чего извлеките его из корпуса водонагревателя.
6. Удалите все загрязнения с поверхности теплообменника.
7. Промойте теплообменник в мыльном растворе и дайте ему высохнуть.
8. Приготовьте 10% раствор лимонной кислоты для очистки от накипи (на 1 литр воды засыпать 100 грамм лимонной кислоты и размешать до полного растворения порошка).
9. Залейте в магистраль теплообменника раствор лимонной кислоты на 15 минут после чего слейте раствор и дважды обильно промойте теплообменник чистой водой.
10. Установите теплообменник в корпус водонагревателя в обратном порядке.
11. Проведите проверку герметичности водной системы. Откройте запорный вентиль на входе магистрали холодной воды в водонагреватель. Протечки в местах соединений не допустимы.
12. Выполните действия "Ввод в эксплуатацию" (стр. 8)

Проверка работы датчика перегрева теплообменника

1. Включите водонагреватель.
2. Ручку "ГАЗ" поверните в положение "макс".
3. Ручку "ВОДА" поверните в положение "мин".

При достижении температуры 85 градусов Цельсия водонагреватель должен выключиться автоматически. Если этого не произошло, значит датчик перегрева теплообменника вышел из строя и его необходимо заменить. Для замены датчика, обратитесь в специализированную сервисную организацию.

Срок службы газового проточного водонагревателя ТЕПЛОКС - 3 года.

Гарантия

- Гарантия на отдельные части газового проточного водонагревателя ТЕПЛОКС предоставляется отдельно на следующие сроки:
 - **24 месяца на теплообменник**
 - **12 месяцев на клапаны и электрические компоненты**
- со дня продажи водонагревателя ТЕПЛОКС при наличии заполненного гарантийного талона, чека на покупку и распространяется на дефекты, произошедшие по вине Производителя при соблюдении правил эксплуатации изделия и проведения технического обслуживания водонагревателя ТЕПЛОКС не реже одного раза в год.
- Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей".
- При гарантийном ремонте гарантия продлевается на срок ремонта.
- При наступлении гарантийного случая возмещается только стоимость бракованных частей и компонентов водонагревателя ТЕПЛОКС, их ремонта и установки.
- Производитель не несет материальной ответственности перед третьими лицами в случае причинения ущерба в результате производственного брака.
- Водонагреватели ТЕПЛОКС предназначены исключительно для бытового, индивидуального использования. Групповое, коммерческое, промышленное использование газовых проточных водонагревателей ТЕПЛОКС не рекомендуется и может привести к отказу производителя и продавца от всех гарантийных обязательств.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- на неисправности возникшие по причине не проведения технического обслуживания;
- на неисправности изделия, возникшие в результате несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия;
- на механические повреждения, вызванные внешним ударным или иным другим воздействием а также воздействием агрессивных сред;
- на сильные потертости корпуса;
- на неисправности произошедшие вследствие неправильного гидравлического или механического подключения;
- на неисправности произошедшие вследствие использования изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации;
- на неисправности произошедшие вследствие использования изделия в условиях несоответствующих допустимым;
- на изделия, подвергшиеся вскрытию, ремонту или модификации, не уполномоченным лицом или сервисной организацией;
- на изделие с удаленным, стертым или измененным заводским номером, а также, если данные на изделии не соответствуют данным в гарантийном талоне.

Срок хранения до начала эксплуатации - 3 года.

Список авторизованных сервисных центров

вы можете посмотреть на нашем сайте

www.terrawater.ru

Уполномоченная организация для принятия претензий от потребителей на территории Российской Федерации ООО "ТЕРРА ВАТЕР ГРУПП"

115230, Россия, г. Москва, Каширское шоссе, дом 12.




ТЕПЛОКС®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПОКУПАТЕЛЯ

Гарантийный талон № _____

Изделие: Газовый проточный водонагреватель

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

М.П.

Подпись продавца: _____

С Инструкцией по эксплуатации и правилами
установки ознакомлен.

К внешнему виду и комплектации
претензий не имею.

Подтверждаю гарантийные условия,
описанные в данной инструкции.

Фамилия
покупателя

Подпись
покупателя

ТЕПЛОКС®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПРОДАВЦА

Гарантийный талон № _____

Изделие: Газовый проточный водонагреватель

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

М.П.

Подпись продавца: _____

С Инструкцией по эксплуатации и правилами
установки ознакомлен.

К внешнему виду и комплектации
претензий не имею.

Подтверждаю гарантийные условия,
описанные в данной инструкции.

Фамилия
покупателя

Подпись
покупателя

ТЕПЛОКС®

ГАЗОВЫЙ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

Благодарим Вас за выбор ТЕПЛОКС

Возможные неисправности и способы их устранения:

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Водонагреватель не включается при открытии крана горячей воды, искровой разряд отсутствует.	Вилка водонагревателя не включена в розетку сети электропитания.	Включите вилку водонагревателя в розетку сети электропитания.
	Недостаточный расход воды из-за неполного открытия кранов.	Полностью открыть входной запорный вентиль подачи воды и кран горячей воды.
	Неисправен микровыключатель, мембрана водогазового узла или электронный блок управления.	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены.
Водонагреватель не включается при открытии крана горячей воды, искровой разряд есть.	Закрит входной газовый запорный вентиль.	Откройте входной газовый запорный вентиль.
	Неисправен электромагнитный клапан.	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены.
	Отсутствует газ в магистрали, поломка в районной газораспределительной сети.	Дождитесь подачи газа в магистраль.
Слабый напор воды на выходе из водонагревателя.	Засор фильтра для воды перед водонагревателем.	Прочистите фильтр, замените картридж в фильтре на новый.
	В теплообменнике большое количество накипи.	Произведите чистку теплообменника.
После непродолжительной работы пламя горелки уменьшается и гаснет, водонагреватель отключается.	Вышла из строя мембрана водогазового узла.	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены.
	Образование нагара на электроде контроля пламени.	Очистите электрод контроля пламени от нагара.
	Разгерметизация и/или загрязнение дымохода.	Произведите чистку и герметизацию стыков дымохода.
Не гаснет пламя горелки при закрытии крана горячей воды.	Заклинивание штока водогазового узла.	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены.
На дисплее температуры воды отсутствуют показания.	Дисплей температуры воды не подключен или вышел из строя.	Подключите дисплей температуры воды или замените на новый.

Сведения об установке

Газовый проточный водонагреватель ТЕПЛОКС

Модель _____

Серийный номер _____

Дата установки _____

Организация установщик _____

Номер лицензии _____

Монтажник (Ф.И.О.) _____

Монтажник, подпись _____

место
печати

ТАЛОНЫ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Талон о проведении ТО-1

Дата проведения ТО _____

Инженер сервисного обслуживания (Ф.И.О.) _____

Подпись инженера _____

Сервисный центр _____

Адрес сервисного центра _____

Телефон сервисного центра _____

Произведенные работы _____

место
печати

Талон о проведении ТО-2

Дата проведения ТО _____

Инженер сервисного обслуживания (Ф.И.О.) _____

Подпись инженера _____

Сервисный центр _____

Адрес сервисного центра _____

Телефон сервисного центра _____

Произведенные работы _____

место
печати

Талон о проведении ТО-3

Дата проведения ТО _____
Инженер сервисного обслуживания (Ф.И.О.) _____
Подпись инженера _____
Сервисный центр _____
Адрес сервисного центра _____
Телефон сервисного центра _____
Произведенные работы _____

место
печати

Талон о проведении ТО-4

Дата проведения ТО _____
Инженер сервисного обслуживания (Ф.И.О.) _____
Подпись инженера _____
Сервисный центр _____
Адрес сервисного центра _____
Телефон сервисного центра _____
Произведенные работы _____

место
печати

Талон о проведении ТО-5

Дата проведения ТО _____
Инженер сервисного обслуживания (Ф.И.О.) _____
Подпись инженера _____
Сервисный центр _____
Адрес сервисного центра _____
Телефон сервисного центра _____
Произведенные работы _____

место
печати

Талон о проведении ТО-6

Дата проведения ТО _____
Инженер сервисного обслуживания (Ф.И.О.) _____
Подпись инженера _____
Сервисный центр _____
Адрес сервисного центра _____
Телефон сервисного центра _____
Произведенные работы _____

место
печати

Талон о проведении ремонта № 1

Гарантийный ремонт

Не гарантийный ремонт

Газовый проточный водонагреватель ТЕПЛОКС

Модель _____

Серийный номер _____

Дата проведения работ _____

Выполненные работы _____

Сервисный центр _____

Адрес сервисного центра _____

Телефон сервисного центра _____

место
печати

Талон о проведении ремонта № 2

Гарантийный ремонт

Не гарантийный ремонт

Газовый проточный водонагреватель ТЕПЛОКС

Модель _____

Серийный номер _____

Дата проведения работ _____

Выполненные работы _____

Сервисный центр _____

Адрес сервисного центра _____

Телефон сервисного центра _____

место
печати

Талон о проведении ремонта № 3

Гарантийный ремонт

Не гарантийный ремонт

Газовый проточный водонагреватель ТЕПЛОКС

Модель _____

Серийный номер _____

Дата проведения работ _____

Выполненные работы _____

Сервисный центр _____

Адрес сервисного центра _____

Телефон сервисного центра _____

место
печати

Талон о проведении ремонта № 4

Гарантийный ремонт

Не гарантийный ремонт

Газовый проточный водонагреватель ТЕПЛОКС

Модель _____

Серийный номер _____

Дата проведения работ _____

Выполненные работы _____

Сервисный центр _____

Адрес сервисного центра _____

Телефон сервисного центра _____

место
печати

Талон о проведении ремонта № 5

Гарантийный ремонт

Не гарантийный ремонт

Газовый проточный водонагреватель ТЕПЛОКС

Модель _____

Серийный номер _____

Дата проведения работ _____

Выполненные работы _____

Сервисный центр _____

Адрес сервисного центра _____

Телефон сервисного центра _____

место
печати

Талон о проведении ремонта № 6

Гарантийный ремонт

Не гарантийный ремонт

Газовый проточный водонагреватель ТЕПЛОКС

Модель _____

Серийный номер _____

Дата проведения работ _____

Выполненные работы _____

Сервисный центр _____

Адрес сервисного центра _____

Телефон сервисного центра _____

место
печати

ТЕПЛОКС®

ГАЗОВЫЙ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

Благодарим Вас за выбор ТЕПЛОКС